



Theke Twist


Aufbauanleitung




Legen Sie die Tasche auf den Boden.




Öffnen Sie die Tasche.




Lösen Sie die Haltegurte welche die Theke in der Tasche festhalten.




Entnehmen Sie die Theke aus der Tasche.




Theke und Panels aus der Tasche entnehmen.



Theke mit der Unterseite auf den Boden legen.



Theke linksherum drehend aufziehen.




Die Theke weiter aufziehen und mit dem Fuß den Boden festhalten.




Theke weiter nach oben aufziehen.




Die Theke bitte gerade ausrichten.




So ist die Theke optimal vorbereitet um die Panels einzusetzen.




Legen Sie die linke Seite des Panels in die Profilnut.



Befestigen Sie das Panel, indem Sie nun die rechte Seite in das rechte Profil einklicken.



Wiederholen Sie diesen Schritt mit den restlichen Panels.



Nun ist der Aufbau der Theke Twist abgeschlossen.